



注) 外壁から5~10mm離して、通気経路をふさがないように取り付けてください。  
 必要に応じて、立ち上がり部分を倒すなどして調整してください。  
 ・勾配によって使用する下葺き材が異なりますので、施工前に下葺き材の種類を確認してください。  
 3.5寸未満の勾配の屋根では、本体の横ジョイント部全てにジョイント下地を施工してください。

勾配	2.5寸~3.5寸未満	3.5寸以上
流れ長さ	7m以下	20m以下
下葺き材	粘着層付き改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング
ジョイント下地	本体の横ジョイント部に施工	無しも可